

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO PRINTERTUX

- 1- Com o módulo e cabo em mãos, conecte-o a energia.
- 2- Automaticamente o módulo será iniciado em uma rede wifi própria de modo temporario, nomeada com prefixo "Autenticador" e os 4 digitos finais do MAC do dispositivo.
- 3- Através de algum dispositivo com conexão WIFI (Smartphones, Notebooks, Desktop), conecte-se a rede do módulo utilizando a senha disponibilizada atrás do dispositivo.
- 4- Feito isso, acesse a aplicação embarcada do módulo através de um navegador. Para isso, digite o IP padrão na barra de pesquisa: 192.168.1.1. A tela de login será exibida.

A senha para realizar o acesso é a mesma, presente atrás do dispositivo.

- 5- Feito o acesso, é exibido os 4 cards de configuração do módulo:

a. Wifi

- I. Preencha os dados da rede Wifi, SSID e Senha;

b. Servidor

- I. Preencha o campo host com o IP do Printertux instalado;
- II. Caso o servidor esteja rodando em outra porta, altere-a;
- III. O campo Recurso deixe como esta.

c. Referencia

- I. Preencha o campo IP com o endereço de IP da impressora a qual o módulo será plugado/configurado.

d. Administrador




Este card é designado para caso deseje alterar a senha padrão para logins posteriores a esta página web de configuração.

- 6- Clique em salvar e aguarde a confirmação ao final da tela:

- 7- Pronto! Agora basta configurar os ID's dos cartões nos usuários do Printertux e começar a liberar suas impressões através do módulo siga-me.

CONECTADO

 **Autenticador.C2B2** 
conectado, sem internet

 192.168.1.1  5 

Autenticador - Login

Status: Conexão sem rede

Senha:

Acessar

Versão: B01

Autenticador - Config

WIFI

SSID:

Senha:

SERVIDOR

Host:

Porta:

Senha:

REFERENCIA

IP:

Acessar

O SSDI foi alterado
A senha do wifi foi alterada
A senha do local foi alterada
* Dados salvos na memória

